

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6199

CZĘŚCI WYKROJU:

ABC	1 przód spodni 2x
ABC	2 tył spodni 2x
A	3 pasek przodu 1x
A	4 pasek tyłu 1x
A	5 falbana 4x
BC	6 pasek przodu 1x
BC	7 pasek tyłu 1x
BC	8 worek kieszeni 4x
B	9 falbana 4x
C	10 wiązany pasek 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

ABC

z arkusza wyciąć:

na spodnie A części od 1 do 5

na spodnie B części 1, 2 i od 6 do 9

na spodnie C części 1, 2 od 6 do 8 i 10

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

C: dodać 4 cm na podłożenie, ABC: dodać 1,5 cm na wszystkich pozostałych brzegach i szwach.

SZYCIE

SPODNIE A

Szwy boczne / wewnętrzne szwy nogawek

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

1. Przody spodni ułożyć na tyłach spodni, spiąć szwy boczne (punkt styczny 1) i wewnętrzne szwy nogawek (punkt styczny 3). Zszyć szwy.

SPODNIÉ BC

Szwy boczne / kieszenie w szwach / C rozcięcia

2. Worki kieszeni przyfastrygować pomiędzy poprzecznymi kreskami do przodów i tyłów spodni i przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.
3. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady.
4. Przody spodni ułożyć na tyłach, spiąć szwy boczne (punkt styczny 1). Zszyć, nie zaszywając wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami. Uwaga: w modelu C kończyć na znaku rozcięcia. Zabezpieczyć końce szwów.

Rysunek to model C.

5. Worki kieszeni zaprasować w przody spodni, spiąć i zszyć.

Wewnętrzne szwy nogawek

6. Nogawki złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć wewnętrzne szwy nogawek (punkt styczny 3).

ABC

Szew środkowy

7. Wyrócić jedną nogawkę. Nogawki wciągnąć jedna w drugą prawą stroną do prawej, wewnętrzne szwy nogawek trafiają na siebie. Zszyć środkowy szew od przedniego do tylnego górnego brzegu spodni (7a).

Pasek

8. Pasek przodu ułożyć na pasku tyłu, zszyć jeden szew boczny. Drugi szew boczny zszyć tylko do linii załamania. Zabezpieczyć końce szwów.
9. Pasek złożyć na pół, lewą stroną do środka. Brzegi przypiąć do górnego brzegu spodni, szwy boczne trafiają na siebie. Otwór jednego szwu bocznego leży na górze. Przyszyć pasek. Pasek ułożyć w górę.

Tunel z gumką

10. Gumkę wygodnej długości obwodu w talii wciągnąć za pomocą agrałki w pasek. Sprawdzić obwód podczas przymiarki. Końce gumek zszyć ręcznie. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

AB

Falbany

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

11. Po dwie części falban zszyć w jeden pasek. Falbany zszyć w okrąg. Na linii załamania falbany złożyć na pół, lewą stroną do środka. Zaprasować (11a).
12. Zmarszczyć falbany, przesywając w tym celu dwa razy obok siebie długim ścięciem. Spodnie nitki naciągnąć na obwód spodni. Nitki zawiązać na supełki. Równo rozłożyć marszczenie.
13. Falbany przypiąć do dolnych brzegów spodni, szwy boczne trafiają na siebie. Zszyć.
Rysunki to model B.

C

Podłożenie / rozcięcia

14. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie (patrz rysunek) lub przyszyć na maszynie. Brzegi rozcięcia zawinąć pod spód, przypiąć.
Ostębnować na szer. 1 cm (14a).

Wiązany pasek

Części paska zszyć w jeden długi pasek.

15. Pasek złożyć na pół, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć brzegi.

Pasek wyrzucić, sfastrygować brzegi, wyprasować. Zaszyć ręcznie otwór w szwie.

Pętelki paska

16. Na pasku nad szwami bocznymi uszyć pętelki z nici, w tym celu napiąć kilka nitek i obszyć ściśle ścięciem do obszywania dziurek na guziki.