

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6200

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 klin przodu spódnicy 2x
AB	2 klin tyłu spódnicy 1x
AB	3 pasek przodu 2x
AB	4 pasek tyłu 1x
AB	5 taśma 2x
B	6 falbana tyłu 1x
B	7 falbana przodu 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na spódnicę A części od 1 do 5

na spódnicę B części od 1 do 7

w odpowiednim rozmiarze

AB

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na wszystkich pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SPÓDNICA AB

Zaszewki

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

1. Spiąć i zszyć w szpic zaszewki klina tyłu spódnicy. Nitki zawiązać na supełki. Zaszewki zaprasować do środka tyłu.
W taki sam sposób zszyć zaszewki klinów przodu spódnicy i zaprasować do środka przodu.

Szwy boczne

2. Kliny przodu spódnicy ułożyć na klinie tyłu spódnicy, prawą stroną do prawej, spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).

A

Brzegi przodu i dolne brzegi

3. Zapasy brzegów przodu i dolnych brzegów zaprasować pod spód, podwinąć i przyszyć wąsko.

B

Falbana

4. Falbany przodu ułożyć na tylnej falbanie, zszyć wąskie brzegi (punkt styczny 4).
5. Falbanę złożyć na linii załamania na pół, spiąć otwarte brzegi. Zmarszczyć otwarty brzeg falbany, tzn. przyszyć dwa razy obok siebie długim ścięciem. Spodnie nitki napiąć na długość przedniego i dolnego brzegu spódnicy. Nitki zawiązać na supełek, równo rozłożyć marszczenie.
6. Falbanę przypiąć prawą stroną do prawej i środkiem do środka do przedniego i dolnego brzegu spódnicy, zapas górnego brzegu spódnicy powinien wystawać (strzałka). Przyszyć falbanę.

AB

Taśmy

7. Taśmy złożyć na linii załamania na pół, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawiając otwarty jeden wąski bok.
Taśmy wyrócić przy pomocy ołówka. Wyprasować brzegi.

AB

Pasek / prawa taśma

Części paska przodu ułożyć prawą stroną na prawej paska tyłu, zszyć szwy boczne (punkt styczny 2).

8. Pasek przypiąć do górnego brzegu spódnicy, szwy boczne trafiają na siebie. Zapasy brzegów przodu paska powinny wystawać na przednich brzegach przodu spódnicy. Przyszyć pasek. Zabezpieczyć końce szwów.
9. Jedną taśmę przypiąć zgodnie z rysunkiem na prawej stronie do prawego brzegu przodu paska, otwarte brzegi leżą na zapasie. Przyszyć taśmę.
10. Pasek na linii załamania wywinąć na zewnątrz. Zszyć wąskie brzegi paska, ujmując taśmę na prawym brzegu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

11. Pasek na linii załamania ułożyć pod spód. Taśmę ułożyć do przodu. Przypiąć wewnętrzny brzeg paska do szwu nasady. Pasek dookoła ostębnować wąsko, przyszywając wewnętrzny brzeg.

Lewa taśma

12. Obrzucić otwarty koniec taśmy. Taśmę przypiąć na lewym szwie bocznym do paska tak, żeby koniec skierowany był do przodu. Przyszyć taśmę i nad szwem ułożyć do przodu. Ostębnować szew nasady na szer. 0,7 cm.

Zatrzaski

13. Spód zatrzasku przyszyć z wierzchu na x na lewym brzegu przodu paska. Prawy pasek ułożyć środkiem do środka na lewym pasku, zaznaczyć miejsca nasady wierzchu zatrzasku. Przyszyć wierzchy zatrzasków.

Rysunki od 8 do 13 to model A.