

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6201

CZĘŚCI WYKROJU:

| | |
|----|-------------------------|
| AB | 1 przód 1x |
| AB | 2 tył 1x |
| AB | 3 karczek 2x |
| AB | 4 odszycie przodu 1x |
| AB | 5 odszycie tyłu 1x |
| A | 6 prawy pasek przodu 1x |
| A | 7 lewy pasek przodu 1x |
| A | 8 pasek tyłu 1x |

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB
z arkusza wyciąć:
na top A części od 1 do 8
na top B części od 1 do 5
w odpowiednim rozmiarze

WYKRÓJ

A

Należy uwzględnić:

Zużycie materiału i plan układu wykroju nie uwzględnia przebiegu pasków. Układ podłużnych i poprzecznych pasków jak na rysunku może zmienić zużycie materiału i plan układu wykroju.

B

materiał I i materiał II

Części 1, 2, 4 i 5 skroić z materiału I, część 3 z materiału II.

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na wszystkich pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

SZYCIE

TOP AB

Karczki

1. Karczki przypiąć do przodu (punkt styczny 1) i przyszyć, prawą stroną do prawej.
2. Brzegi karczka tyłu przypiąć do tyłu (punkt styczny 2) i przyszyć, prawą stroną do prawej. Przód i tył ostębnować na szwach nasady karczka, przyszywając zapasy: w modelu A wąsko, w B na szer. 0,5 cm (2a).
Rysunek to model B.

Podkrój szyi / odszycie

3. Odszycie przodu ułożyć prawą stroną do prawej na odszyciu tyłu, spiąć szwy ramion (punkt styczny 3) i zszyć. Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
4. Odszycie przypiąć prawą stroną do prawej podkroju szyi; szwy ramion trafiają na znaki ramion karczków. Zszyć.
Odszycie sfastrygować pod spód i wyprasować. Ostębnować wąsko podkrój szyi.
Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów szwów nasady karczka (4a).

Podkroje pach / pasek ze skosu

Pasek ze skosu złożyć wzdłuż, lewą stroną do środka. Wyprasować.

5. Pasek ze skosu przypiąć do podkroju pachy, otwarte brzegi leżą na zapasie. Pasek ze skosu przyszyć na szer. 1 cm.
6. Pasek ze skosu sfastrygować pod spód, wyprasować. Ostębnować podkroje pach: w modelu A wąsko, w B na szer. 0,5 cm, przyszywając pasek ze skosu.

Szwy boczne

7. Przód ułożyć na tyle, spiąć szwy boczne (punkt styczny 4) i zszyć. Zapasy na górze na podkrojach pach przyszyć ręcznie do taśmy ze skosu.

A

Rozcięcie przodu

8. Zapas przodu naciąć na poprzecznych kreskach (na lewej połówce). Zapas pomiędzy nacięciami zaprasować pod spód, podwinąć, przypiąć i przyszyć wąsko. Zabezpieczyć końce szwów.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Pasek ze skrojonymi z całością taśmami

9. Paski przodu ułożyć na pasku tyłu, spiąć szwy boczne (punkt styczny 5, 6) i zszyć.
10. Zmarszczyć dolny brzeg topu od * do *, tzn. przesyć dwa razy obok siebie długim ścięciem. Spodnie nitki naciągnąć pomiędzy poprzecznymi kreskami na długość paska. Nitki zawiązać na supełek. Równo rozłożyć marszczenie.
11. Pasek przypiąć do dolnego brzegu (punkt styczny 7, 8): szwy boczne i środek tyłu paska i topu trafiają na siebie. Poprzeczne kreski paska trafiają na nacięcia. Przyszyć pasek.
12. Wystające taśmy złożyć na pół i zszyć brzegi aż do poprzecznych kresek.
13. Taśmy wywrócić i wyprasować. Zapasy szwu nasady paska zaprasować w pasek. Podwinąć wewnętrzny brzeg paska i przyfastrygować do szwu nasady. Pasek dookoła ostębnować wąsko, przyszywając wewnętrzną połówkę paska.

B

Podłożenie

14. Podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przypiąć. Ostębnować dolny brzeg na szer. 1,2 cm, przyszywając podłożenie.