

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6204

CZĘŚCI WYKROJU:

AC	1 przód 1x
AC	2 tył 2x
AC	3 odszycie przodu 1x
AC	4 odszycie tyłu 1x
C	5 pasek 2x
B	6 przód 1x
B	7 tył 2x
B	8 odszycie przodu 1x
B	9 odszycie tyłu 1x
B	10 falbanka (podłożenie) 2x
B	11 falbanka (podkrój pachy) 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

ABC

z arkusza wyciąć:

na koszulkę A części od 1 do 4

na koszulkę B części od 6 do 11

na koszulkę C części od 1 do 5

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AC: dodać 3 cm na podłożenie, ABC: dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

KOSZULKA AC

Środkowy szew tyłu

1. Części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew, zaczynając na górze na zapasie (strzałka), zabezpieczyć końce szwów.

Szwy ramion

2. Zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

Podkrój szyi / odszycie

3. Odszycie przodu ułożyć na odszyciu tyłu, spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
4. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Zszyć.
5. Odszycie zawinąć pod spód. Przyfastrygować brzeg, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów szwu ramion i szwu środkowego.

Szwy boczne / C rozcięcia

6. Prząd ułożyć na tyle, spiąć szwy boczne (punkt styczny 3). W modelu A szwy zszyć od poprzecznej kreski do dołu. W C szwy zszyć od poprzecznej kreski aż do znaku rozcięcia. Zabezpieczyć końce szwu.

Rysunek to model C.

Podkroje pach

7. Ostępnować brzegi podkrojów pach na szer. 0,7 cm, zaczynając i kończąc na poprzecznej kresce, i na dole przyszyć kilka ściągów w poprzek.

A

Podłożenie

8. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć ręcznie. Albo ostępnować dolny brzeg na szer. 2,5 cm, przyszywając podłożenie (8a).

Taśma z pomponikami

9. Taśmę przypiąć do podkroju szyi do brzegu zgodnie z rysunkiem. Końce podwinąć na środku tyłu. Taśmę przyszyć wąsko.
Taśmę przyszyć w taki sam sposób do podkrojów pach. Końce podwinąć na szwie bocznym.

C

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Podłożenie / rozcięcia

Zapasy rozcięcia jeszcze raz ułożyć płasko. Podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć według opisu i rysunku 8 lub przyszyć maszynowo jak na rysunku 8a.

10. Zapasy rozcięcia zawinąć pod spód. Brzegi rozcięcia ostębnować na szer. 1,2 cm.

Pasek

Zszyć części paska.

11. Pasek złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć brzegi, zostawiając otwór na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów.
Pasek wywrócić, wyprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

B

Koszulka

Środkowy szew tyłu

Części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew.

Szwy ramion zszyć według opisu i rysunku 2 (punkt styczny 4).

Podkroj szyi / odszycie

Szwy ramion zszyć według opisu i rysunku 3 (punkt styczny 5). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.

12. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Zszyć.

Odszycie zawinąć pod spód. Przyfastrygować brzegi, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów szwu ramion i środkowego szwu tyłu.

Szwy boczne

Spiąć szwy boczne (punkt styczny 6) i zszyć od poprzecznej kreski do dołu (patrz także rys. 6).

Podkroje pach / falbanka

13. Paski na falbanki zszyć w okrąg. Na dolnym brzegu falbanki zapas zaprasować pod spód, podwinąć do połowy i przypiąć.
14. Zmarszczyć górny brzeg falbanki, tzn. przesyć dwa razy obok siebie długimi ściegami. Spodnie nitki naciągnąć na obwód podkroju pachy. Nitki zawiązać na supełek. Równo rozłożyć marszczenie.
15. Falbankę przypiąć do podkroju pachy, szew trafia na szew boczny. Falbankę przyszyć pomiędzy liniami marszczenia.
Podkroje pach na szwie nasady ostębnować wąsko.

Podłożenie / falbanka

Pasek na falbankę ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć szwy boczne.

Obrzucić dolny brzeg falbanki według opisu i rysunku 13. Dolny brzeg falbanki zmarszczyć na obwód koszulki według opisu i rysunku 14.



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

16. Falbankę przypiąć do dolnego brzegu koszulki, szwy boczne trafiają na siebie. Falbankę przyszyć pomiędzy liniami marszczenia.
Ostębnować wąsko koszulkę na szwie nasady falbanki.