

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6216

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 plisa przodu 2x
AB	3 tył 2x
AB	4 odszycie przodu 2x
AB	5 odszycie tyłu 1x
AB	6 plisa przodu / talia 2x
AB	7 plisa tyłu / talia 2x
A	8 rękaw 2x
A	9 kieszeń 2x
A	10 klapka 2x
A	11 taśma 2x
A	12 klin przodu spódnicy 1x
A	13 worek kieszeni 2x
A	14 karczek biodrowy 2x
A	15 klin tyłu spódnicy 2x
B	16 rękaw 2x
B	17 klin przodu spódnicy 1x
B	18 klin tyłu spódnicy 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 15

na sukienkę B części od 1 do 7 i od 16 do 18

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 4 cm na podłożenie i podłożenie rękawa (B), 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SUKIENKA AB

Zszyć zaszewki w biuście.

A

Kieszenie

1. Obrzucić brzegi kieszeni. Odszycie na linii UMBRUCHLINIE zaprasować pod spód.
2. Kieszenie przyszyć wąsko do części przodu, trafiając na linię styku.

Kłapki

3. Części kłapek złożyć na pół, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Kłapki wyrócić. Brzegi sfastrygować, wyprasować i ostębnować wąsko. Otwarte brzegi przyciąć na szer. 0,7 cm, razem obrzucić. Wydziergać dziurki na guziki.
4. Kłapkę wierzchnią stroną przyszyć powyżej kieszeni. Zabezpieczyć końce szwów. Kłapki zaprasować w dół. Ostębnować górny brzeg na szer. 0,7 cm.

AB

Środkowy szew tyłu

Zszyć środkowy szew tyłu.

Plisy przodu

5. Połówki plis z wkładem przyszyć do części przodu (punkt styczny 1).

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2).

Odszycie

6. Odszycia przodu ułożyć na odszyciu tyłu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).
7. Plisy przodu wywinąć na wierzch na linii załamania, przypiąć do podkroju szyi. Odszycie przypiąć do podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Końce odszycia leżą na plisach. Zszyć brzegi pokroju szyi. Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Plisy zawinąć pod spód na linii załamania, przyfastrygować na szwie nasady. Ostębnować wąsko podkroję szyi. Ostębnować wąsko brzegi plis, przyszywając wewnętrzny brzeg (7a).

Przyszyć ręcznie odszycie do zapasów szwów ramion.

Dziurki na guziki wydziergać na prawej plisie.

AB

Przyszyć rękawy

8. Przypiąć rękawy do podkrojów pach, poprzeczne kreski 4 trafiają na siebie. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Zszyć.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

Szwy rękawów i szwy boczne

9. Spiąć i zszyć szwy rękawów i szwy boczne (punkt styczny 5). Rysunek pokazuje A.

Plisa talii / podwojona

10. A: na zewnętrznej plisie przodu wydziergać w poprzek dwie dziurki na guziki zgodnie z oznaczeniem, ujmując na spodniej stronie małe kawałki materiału dla wzmocnienia.
AB: zszyć boczne szwy na zewnętrznej i wewnętrznej plisie (punkt styczny 6). 10a
11. Zewnętrzną plisę przypiąć prawą stroną do prawej do góry sukienki, szwy boczne trafiają na siebie. Wewnętrzną plisę przypiąć prawą stroną do lewej do góry sukienki. Zszyć, ujmując przód. Plisy zaprasować w dół.

Spódnica

Środkowy szew tyłu

Zszyć środkowy szew na klinach tyłu spódnicy.

A

Kieszenie w karczках biodrowych

12. Worki kieszeni ułożyć na klinie przodu spódnicy, spiąć brzegi wlotów kieszeni (punkt styczny 7) i zszyć
Worki kieszeni sfastrygować pod spód. Wyprasować brzegi (12a).
13. Klin przodu spódnicy przypiąć do karczka biodrowego tak, żeby wlot kieszeni trafił na zaznaczoną linię styku, prawe strony materiału worka kieszeni i karczka leżą na sobie. Przyfastrygować wlot kieszeni.
14. Worki kieszeni przypiąć do karczka biodrowego, nie ujmując klina spódnicy. Zszyć.
Przyfastrygować boczne i górne brzegi karczka do klina spódnicy.

AB

Szwy boczne

Klin przodu ułożyć na klinie tyłu, spiąć szwy boczne (punkt styczny A8, B10) i zszyć.

Przyszyć spódnicę

15. Przypiąć spódnicę do zewnętrznej plisy; szwy boczne trafiają na siebie. Zszyć.
Wewnętrzną plisę podwinąć i przyfastrygować na szwie nasady (15a).
W A brzegi plisy z wierzchu ostębnować wąsko, ujmując wewnętrzną plisę.
W B wewnętrzną plisę przyszyć ręcznie.

Podłożenie

16. A: podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć na szer. 0,7 cm i przypiąć. Podłożenie przyszyć wąsko. Wyprasować brzeg,
17. B: podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

Podłożenie rękawa

A: rękaw na linii załamania zaprasować pod spód, podwinąć na szer. 0,7 cm i przypiąć. Podłożenie przyszyć wąsko (patrz rys. 16).

B: przyszyć podłożenie rękawa – patrz opis i rys. 17.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

AB: guziki przyszyć na lewej plisie.

A

Taśma

Części zszyć w jeden pasek.

18. Złożyć taśmę, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi 1 cm obok brzegu złożenia. Przyciąć zapasy. Nie obcinać zbyt krótko nitki, lecz nawlec je na igłę do cerownia. Igłę uszkiem do przodu przeciągnąć przez rulonik.

Wyprasować taśmę. Końce wsunąć od spodu w taśmę. Końce przyszyć ręcznie.

Taśmę wciągnąć agraftką w plisę przez dziurki na guziki.