

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6220

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 środkowa część przodu 1x
AB	2 boczna część przodu 2x
AB	3 tył 2x
AB	4 klin przodu spódnicy 1x
AB	5 klin tyłu spódnicy 2x
A	6 rękaw 2x
A	7 taśma 4x
B	8 rękaw 2x
B	9 pasek 1x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 7

na sukienkę B części od 1 do 5, 8 i 9

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

A: dodać 2,5 cm na podłożenie rękaw, AB: 3 cm na podłożenie i podłożenie rękawa (B), 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

PODSZEWKA

Należy dodać zapasy na szwy i podłożenie: 1,5 cm na wszystkich brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SUKIENKA AB

Przyciąć lewy klin tyłu spódnicy

1. Na lewym klinie tyłu spódnicy przyciąć brzeg rozcięcia 1,5 cm obok zaznaczonej linii LINKS KANTE.

Zaszewki

Zszyć zaszewki na częściach tyłu i na klinach tyłu spódnicy.

Szwy łączące przodu

2. Boczne części przodu ułożyć na środkowej części przodu, spiąć i zszyć szwy łączące (punkt styczny 1).

Klin przodu spódnicy / zakładki

3. Na prawej stronie materiału ułożyć zakładki zgodnie z kierunkiem strzałki, przyfastrygować na górnym brzegu spódnicy.

Szwy w talii

4. Przód przypiąć do górnego brzegu klina przodu spódnicy (punkt styczny 2) i zszyć, szwy łączące trafiają na zakładki.

Części tyłu w taki sam sposób przyszyć do klinów tyłu spódnicy (punkt styczny 3), zaszewki trafiają na siebie.

Zamek błyskawiczny (kryty)

5. Wszyć kryty zamek błyskawiczny.

Środkowy szew tyłu / rozcięcia

Zamknąć nieco zamek błyskawiczny.

6. Części tyłu ułożyć na sobie, sfastrygować środkowy szew tyłu i sfastrygować rozcięcie umożliwiające chodzenie. Zszyć środkowy szew od dolnego znaku rozcięcia możliwie jak najdalej aż do końców linii szycia zamka. Odciągnąć nieco zamek. Zabezpieczyć końce szwów. Naciąć prawy klin spódnicy na końcu spodu rozcięcia aż do linii szycia (strzałka).

7. Odszycie prawego klina zaprasować na linii załamania pod spód. Przyfastrygować górne brzegi do klina spódnicy.

Lewy klin tyłu spódnicy z wierzchu ostębnować ukośnie zgodnie z oznaczeniem, przyszywając odszycia i spód. Zabezpieczyć końce szwów (7a).

A

Taśmy wiązania

8. Ułożyć na sobie po dwie części taśm i zszyć długie brzegi.

Taśmy wyrwać, sfastrygować brzegi i wyprasować. Otwarte końce taśm przyfastrygować pomiędzy poprzecznymi kreskami na bocznych brzegach przodu (8a).

AB

Szwy ramion i szwy boczne

Części tyłu ułożyć na przodzie, zszyć szwy ramion (punkt styczny 4). Zszyć szwy boczne (punkt styczny 5), szwy nasady spódnicy trafiają na siebie. W A należy ująć taśmy.

Podłożenie / rozcięcie

Odszycia rozcięcia ponownie wyłożyć na wierzch.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

9. Zapas podłożenia obrzucić, zaprasować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręczne.
Odszycia rozcięcia ponownie zawinąć pod spód, przypiąć i przyszyć ręcznie do podłożenia (9a).

Sukienka z podszewki

Ułożyć zakładki na klinie przodu spódnicy. Zszyć zaszewki i szwy jak na sukience materiału. Zszyć środkowy szew tyłu pomiędzy znakami rozcięcia.

Podszyć sukienkę / podkrój szyi

10. Sukienkę z podszewki naciągnąć na sukienkę z materiału, spiąć brzegi podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Brzegi podszewki 5 mm przed brzegami rozcięcia wywinąć na wierzch i przypiąć. Zapasy szwów z taśmami zamka błyskawicznego wywinąć na wierzch i przypiąć nad podszewką. Zszyć wzdłuż brzegu podkroju szyi.
Sukienkę z podszewki ułożyć w górę w podkrój.
11. Podszewkę zawinąć pod spód. Sfastrygować podkrój szyi, wyprasować. Sfastrygować podkroje pach. Tylne brzegi podszewki podwinąć i przyszyć do taśm zamka błyskawicznego. Dolny brzeg podszewki zaprasować pod spód na szer. 3 cm, podwinąć, przypiąć i przyszyć wąsko (11a). Sukienka z podszewki powinna być ok. 1,5 cm krótsza od sukienki.

Przyszyć podszewkę na rozcięciu ułatwiającym chodzenie

12. Spiąć ze sobą środkowe szwy tyłu powyżej rozcięcia. Przypiąć prawy klin tyłu spódnicy z podszewki do odszycia i przyszyć ręcznie. Lewy klin z podszewki naciąć na szer. odszycia zgodnie z rysunkiem i przyciąć do dołu. Podszewkę naciąć do rogu.
Brzegi podwinąć i przyszyć zgodnie z rysunkiem (12a).

Rękawy

13. W celu wdania główki rękawa przesyć dwa razy obok siebie od • do • długim ścięciem
Rysunek pokazuje A.

Zszyć szwy rękawów (punkt styczny A6, B7).

Uszyć podłożenie rękawa – patrz opis i rys. 9.

Wszyć rękawy

Wdać główkę rękawa.

14. Przypiąć rękawy do podkrojów pach, rozkładając równomiernie wdany materiał. Poprzeczne kreski 8 na rękawach i przodzie muszą trafiać na siebie. Szwy rękawów i szwy boczne również. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Przyszyć rękawy od strony rękawów.

B

Pasek

15. Pasek złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem, wąski bok z linią załamania pozostaje otwarty.

Pasek wyrócić za pomocą ołówka. Brzegi sfastrygować, wyprasować. Obrzucić otwarty koniec paska.

16. Otwarty koniec paska przełożyć na linii załamania przez poprzeczkę klamry i przyszyć wąsko.



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Szlufki paska

17. Na szwach bocznych uszyć zgodnie z oznaczeniem pętelki z nici.