

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6226

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód spodni 2x
AB	2 tył spodni 2x
B	3 pasek 1x
B	4 pasek na szlufki 1x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bermudy A części 1 i 2

na spodnie B części od 1 do 4

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 4 (tutaj zapas już uwzględniono).

B

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SPODNIE AB

Zaszewki

1. Zszyć zaszewki na tyłach spodni w szpic. Nitki zawiązać na supełki. Zaszewki zaprasować do środka tyłu.

Zamek błyskawiczny (kryty) / lewy szew boczny

My korzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony.

Masz problem? Zgłoś go do nas Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go, przed zszyciem szwu poniżej rozcięcia.

W tym celu potrzebujemy specjalnej stopki do wszywania zamków.

Na przodach i tyłach spodni obrzucić boczne brzegi (punkt styczny 1).

2. Rozpiąć zamek błyskawiczny i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów lewego tyłu spodni. Ząbki leżą dokładnie na zaznaczonym brzegu rozcięcia. Ząbki zaczynają się na linii złożenia. Przyszyć zamek specjalną stopką do wszywania zamków błyskawicznych, szyc tuż ząbkach zamka. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do lewego przodu spodni (2a). Na obu brzegach rozcięcia szyc od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Specjalna stopka utrzymuje ząbki, które lubią się zwiijać, w płaskiej pozycji. Lekko zapiąć zamek.

Lewy szew boczny

3. Spiąć lewy szew boczny. Zszyć szew od dołu aż końców zamka błyskawicznego. W tym celu lekko odciągnąć koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów. Za długi zamek błyskawiczny obciąć 2 cm poniżej oznaczenia rozcięcia. Zamek przy oznaczeniu rozcięcia zamknąć przy pomocy uszytego ręcznie rygielka.

Prawy szew boczny

4. Prawą nogawkę ułożyć prawą stroną na prawej na tyle spodni, zszyć szew boczny (punkt styczny 1).

Wewnętrzne szwy nogawek

5. Nogawki złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć wewnętrzne szwy nogawek (punkt styczny 2).
Rys. od 3 do 5 pokazują model A.

Środkowy szew

6. Wywrócić tylko jedną nogawkę. Wsunąć w siebie nogawki prawą stroną na prawej. Zszyć środkowy szew; wewnętrzne szwy nogawek pokrywają się. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić, od góry aż do początku podkroju w kroku zaprasować w jedną stronę.

Górny brzeg spodni

7. Obrzucić skrojone z całości odszycie. Zaprasować pod spód wzdłuż linii złożenia i przyfastrygować. Boczne brzegi przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego.

Przód spodni / zakładki

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

- Przody spodni złożyć tak, prawą stroną do wewnątrz, żeby linie połączone strzałką pokryły się. Zszyć linie pomiędzy strzałkami. Zabezpieczyć końce szwów.
Głębokości zakładek zaprasować do środka przodu, przypiąć i wąsko ostębnować z prawej strony materiału pomiędzy strzałkami zakładek.
Górny brzeg spodni ostębnować na szer. 5 cm, przyszywając przy tym odszycie (8a).

Podłożenie

- Podłożenie zaprasować najpierw pod spód na szer. 7 mm, a następnie wzdłuż zaznaczonej linii podłożenia. Wąsko przyszyć podłożenie.

B

Szlufki paska

- Pasek na szlufki zaprasować do środka wzdłuż długich brzegów, a następnie zaprasować wzdłuż na pół. Wąsko zszyć brzegi. Wąsko ostębnować brzeg złożenia.
Pasek podzielić na 10 równych części. Obrzucić ich końce.
- Podwinąć końce, gotowa długość 4 cm. Szlufki przypiąć przy zakładkach przodu, zaszewkach tyłu i jeszcze po jednej ok. 2 cm za szwami bocznymi. Wąsko przyszyć szlufki na górnym i dolnym brzegu.

Pasek

- Na wąskim boku z linią złożenia zaprasować pod spód zapasy. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Na rogach obciąć ukośnie zapasy.

Wywrócić i zaprasować pasek

- Nabić zgodnie z oznaczeniami okrągłe nity. Na linii załamania na środku paska nabić dziurkę na bolec klamry. Obrzucić ręcznym ścięciem. Bolec przeprowadzić przez dziurkę, pasek przełożyć przez poprzeczkę klamry. Przyszyć ręcznie koniec.