

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6228

CZĘŚCI WYKROJU:

- AB 1 przód 1x
- AB 2 tył 2x
- AB 3 odszycie przodu 1x
- AB 4 odszycie tyłu 2x
- AB 5 pliska ze skosu / podkrój pachy 2x
- A 6 klin przodu spódnicy 1x
- A 7 kin tyłu spódnicy 2x
- A 8 worek kieszeni 4x
- B 9 klin przodu spódnicy 1x
- B 10 klin tyłu spódnicy 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 8

na sukienkę B części od 1 do 5, 9 i 10

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 5 (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

A

Sukienka

Góra sukienki / zaszewki

1. Zszyć szpiczasto zaszewki pod biustem. Nitki zawiązać na supełki. Zaszewki zaprasować do dołu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

Podkrój szyi / odszycie

2. Spiąć i zszyć szwy ramion na odszyciach (punkt styczny 2).

3. Odszycie przypiąć do podkroju szyi; szwy ramion powinny się pokryć. Na środku przodu naciąć zapasy aż do linii szwu (strzałka).

Zapasy zaprasować w odszycie i przyszyć możliwie wąsko do szwu nasady (3 a).

Odszycie sfastrygować pod spód, zaprasować. Przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion (3b).

Podkroje pach / pliski ze skosu

Pliski ze skosu złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Zaprasować.

= Zapasy na podkrojach pach przyciąć na szer. 1 cm.

4. Pliski ze skosu przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach, otwarte brzegi leżą na zapasach. Przyszyć pliski na szer. 1 cm.

Zapasy zaprasować w pliski i przyszyć wąsko przy szwie nasady (patrz rys. 3a).

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 3).

Pliski ze skosu sfastrygować pod spód na podkrojach pach, zaprasować.

Przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion i szwów bocznych.

Spódnica

Szwy boczne / kieszenie w szwach

5. Worki kieszeni przypiąć pomiędzy poprzecznymi kreskami do klinów przodu i tyłu spódnicy, przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.

6. Kieszenie zaprasować nad szwami nasady.

7. Sfastrygować szwy boczne na klinach spódnicy (punkt styczny 4). Zszyć, pomiędzy poprzecznymi kreskami nie zszywać wlotów kieszeni, zostawić je jeszcze sfastrygowane. Zabezpieczyć końce szwów.

8. Zapasy obrzucić i rozprasować. Wąsko ostębnować przednie brzegi wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami.

9. Worki kieszeni zaprasować w klin przodu spódnicy, sfastrygować i zszyć.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Przyszyć spódnicę / rzędy gumek

10. Górny brzeg spódnicy obrzucić i zaprasować pod spód na linii złożenia odszycia, przyfastrygować.

A

11. Na lewej stronie spódnicy przyszyć nad gumkami drobnym ścięciem zygzakowym w odległości 1 cm od brzegu złożenia, a następnie jeszcze 5 razy zgodnie z oznaczeniami w ostępach co 1 cm. Nie wolno przy tym ująć gumek, w przeciwnym razie nie będą się rozciągały.

Naciągnąć górną gumkę na szerokość góry sukienki. Równomiernie rozłożyć szerokość.

Obrzucić dolny brzeg góry sukienki.

Przypiąć spódnicę zgodnie z linią styku do góry sukienki, szwy boczne powinny się pokryć. Przyszyć spódnicę do górnej linii (11a).

Teraz naciągnąć pozostałe gumki na wygodną szerokość talii (dla rozm.

34 - 36 38 - 40 - 42 - 44 na szer. 66 - 70 - 74 - 78 - 82 - 86 cm).

Przymierzyć spódnicę i sprawdzić szerokość. Nitki zawiązać na supełki, równomiernie rozłożyć szerokość.

Zamek błyskawiczny (kryty)

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony materiału. Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej zamka. Do wszycia zamka będziemy potrzebować specjalnej stopki.

Obrzucić tylne brzegi sukienki i zapasy rozcięcia.

= Odszycia na tyle ułożyć do góry.

12. Rozpiąć zamek i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów jednego brzegu rozcięcia. Ząbki leżą dokładnie na zaznaczonym brzegu rozcięcia. Ząbki zaczynają się na odszyciu. Przyszyć specjalną stopką tuż przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (12a).

Na obu brzegach rozcięcia szyć od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałki). Specjalna stopka do maszyny płasko utrzymuje ząbki, które zazwyczaj lubią się związać.

Odszycie zawiązać pod spód i przyszyć ręcznie do zapasów taśm zamka błyskawicznego (12b)

Środkowy szew tyłu

Lekko zapiąć zamek.

13. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do zapięcia na zamek błyskawiczny. Lekko odciągnąć przy tym koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów.

Za długi zamek błyskawiczny obciąć ok. 2 cm poniżej oznaczenia rozcięcia. Przy oznaczeniu rozcięcia zamknąć zamek uszytym ręcznie rygielkiem z nitki (13a).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Podłożenie

14. Podłożenie obrzucić, luźno przyszyć ręcznie.

B

Sukienka

Zaszewki

Zaszewki na przodzie zszyć i zaprasować zgodnie z opisem i rys. 1.

Zszyć zaszewki w talii na przodzie, tyle i klinach spódnicy. Zaszewki zaprasować do środka przodu lub tyłu.

Przyszyć kliny spódnicy

15. Klin przodu spódnicy przypiąć prawą stroną na prawej do przodu, zaszewki powinny się pokryć.

Przyszyć. Zapasy szwów zaprasować w górę sukienki.

Kliny tyłu spódnicy dokładnie w ten sam sposób przyszyć do tyłów.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczn1).

Podkrój szyi obrzucić odszyciem zgodnie z opisem i rysunkami 2 i 3.

Podkroje pach / pliski ze skosu

Pliski złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Zaprasować.

= Zapasy na podkrojach przyciąć na szer. 1 cm.

Podkroje pach oblamować pliskami zgodnie z opisem i rysunkiem 4.

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczn3); szwy talii powinny się pokryć.

Pliski ze skosu na podkrojach pach sfastrygować pod spód i zaprasować.

Pliski przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion i szwów bocznych.

Zamek błyskawiczny (kryty)

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony materiału.

Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej zamka.

Do wszycia zamka będziemy potrzebować specjalnej stopki.

Obrzucić tylne brzegi sukienki i zapasy rozcięcia.

= Odszycia na tyle ułożyć do góry. Przyszyć zamek zgodnie z opisem i rysunkiem 12.

Środkowy szew tyłu / rozcięcie

Lekko zapiąć zamek.

16. Zszyć kliny tyłu spódnicy od dolnego oznaczenia rozcięcia aż do górnego oznaczenia. Lekko

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

odciągnąć przy tym koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów. Naciąć zapasy na prawym klinie tyłu spódnicy przy końcu spodu (strzałka).

Zapasy rozcięcia zaprasować w lewy klin tyłu spódnicy. Lewy brzeg rozcięcia zaprasować pod spód na szer. 1,5 cm i przyszyć. Na górze przyfastrygować zapasy rozcięcia (16a).

Szyjąc na prawej stronie materiału, ostębnować zgodnie z oznaczeniami lewy klin spódnicy, przyszywając przy tym odszycie rozcięcia (16b).

Zamek błyskawiczny przyciąć i zamknąć rygielkiem z nitki zgodnie z opisem i rysunkiem 13 a.

Podłożenie / rozcięcie

17. Rozłożyć odszycie rozcięcia, podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i zaprasować.

Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

Odszycie rozcięcia ponownie zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie na podłożeniu (17a).