

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6231

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
AB	3 pasek ze skosu (podkrój pach) 2x
A	4 pasek ze skosu (podkrój szyi) 1x
B	5 przód 1x
B	6 tył 1x
B	7 pasek ze skosu (wewnętrzny podkrój szyi przodu) 1x
B	8 pasek ze skosu (zewnątrzny podkrój szyi przodu) 1x
B	9 pasek ze skosu (podkrój szyi tyłu) 2x

PLANY UKŁADU WYKROJU SĄ NA ARKUSZU

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na top A części od 1 do 4

na top B części od 1 do 3 i od 5 do 9

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie oraz 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach z wyjątkiem części 3, 4 oraz od 7 do 9 (zapas jest już uwzględniony).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## SZYCIE

### TOP A

#### Zaszewki w biuście

1. Zszyć zaszewki na przodzie. Głębokości zaprasować w dół.

#### Szwy ramion

Spiąć szwy ramion przodu i tyłu (punkt styczny 3), Zszyć.

#### Podkrój szyi / Pasek ze skosu (część 4)

Zapas na podkroju przyciąć na szer. 1 cm. Pasek złożyć wzdłuż, lewą stroną do środka, wyprasować.

2. Pasek ze skosu przyfastrygować prawą stroną do prawej na podkroju szyi, otwarte brzegi leżą na zapasie. Końce podwinąć na jednym szwie ramienia. Pasek przyszyć na szer. 1 cm. Zapasy przyciąć, naciąć. Pasek sfastrygować do wewnątrz, wyprasować. Podkrój ostębnować na szer. 0,7 cm, przyszywając pasek (2a)

Zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).

#### Podkroje pach / Pasek ze skosu (część 3)

Zapas na podkroju przyciąć na szer. 1 cm. Pasek złożyć wzdłuż, lewą stroną do środka, wyprasować.

Podkroje obrzucić jak w punkcie 2, końce podwinąć na szwach bocznych.

#### Podłożenie

3. Zapas podłożenia obrzucić, zaprasować pod spód. Dolny brzeg topu ostębnować na szer. 1,2 cm, przyszywając podłożenie.

### TOP B (dwuwarstwowy)

Zaszewki na części 1 i 5 zszyć jak w opisie i na rys. 1.

#### Szwy ramion

Przód (część 1) ułożyć prawą stroną na prawej tyłu (część 2). Zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).

Zapasy przyciąć, ująć razem i obrzucić, zaprasować na tył (wewnętrzny top).

Tak samo zszyć szwy ramion na częściach 5 i 6 (zewnątrzny top).

#### Podkrój szyi / Pasek ze skosu

Zapas na podkroju przyciąć na 1 cm.

Na wewnętrzny top paski ze skosu 7 i 9, na zewnętrzny top paski ze skosu 8 i 9 zszyć w jeden długi pas. Złożyć go wzdłuż, lewą stroną do środka. Wyprasować.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Podkrój szyi topu wewnętrznego i zewnętrznego wykończyć odpowiednim paskiem (każdy osobno) jak w opisie i na rys. 2.

#### Szwy boczne

Przód ułożyć prawą stroną na prawej tyłu, szwy boczne na wewnętrznym topie (punkt styczny 1) i na zewnętrznym topie (punkt styczny 2) zszyć.

Podłożenia szyć osobno na każdym topie jak w opisie i na rys. 3.

#### Podszywanie topu

4. Zewnętrzny top naciągnąć lewą stroną na prawą stronę wewnętrznego topu. Sfastrygować podkroje pach, szwy boczne i ramię pokrywają się. Szwy ramię spiąć i zszyć razem w rowku szwu (4a).

#### Podkroje pach / Pasek ze skosu (część 3)

Zapas na podkroju przyciąć na szer. 1 cm. Pasek złożyć wzdłuż, lewą stroną do środka, wyprasować. Podkroje obrzucić jak w punkcie 2, końce podwinąć na szwach bocznych.