

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6235

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 klin przodu spódnicy 2x
AB	2 worek kieszeni 2x
AB	3 karczek biodrowy 2x
AB	4 klin tyłu spódnicy 2x
A	5 karczek przodu 2x
A	6 karczek tyłu 4x
B	7 karczek przodu 2x
B	8 karczek tyłu 4x
B	9 pasek na szlufki 1x
B	10 wiązanie 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na spódnicę A części od 1 do 6

na spódnicę B części od 1 do 4 i od 7 do 10

w odpowiednim rozmiarze

Spódnica „siedzi” na biodrach

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 9 w modelu B (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SPÓDNICA AB

Kieszenie w karczkach biodrowych

1. Worki kieszeni przyszyć prawą stroną na prawej do brzegów wlotów kieszeni na klinach przodu spódnicy (punkt styczny 1).

Masz problem? Zgłoś go do nas Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Worki kieszeni sfastrygować pod spód. Brzegi zaprasować i wąsko ostębnować (1a).

2. Klin przodu spódnicy przypiąć w taki sposób do karczka biodrowego, żeby wlot kieszeni trafił na zaznaczoną linię styku. Prawe strony materiału worków kieszeni i karczka biodrowego leżą na sobie.
3. Worki kieszeni przyfastrygować do karczka biodrowego, nie ujmować przy tym klina przodu spódnicy. Przyszyć. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić. Boczne i górne brzegi karczka przyfastrygować do klina przodu spódnicy.

Środkowy szew przodu

4. Zszyć środkowy szew przodu. W modelu B skończyć przy oznaczeniu rozcięcia. Zabezpieczyć końce szwów.
Rys. pokazuje model B.
Zapasy szwów obrzucić i rozprasować, w modelu B zapasy na rozcięciu zaprasować pod spód.

Przyszyć karczki przodu i tyłu

5. Karczek przodu z wkładem przyszyć prawą stroną na prawej do klina przodu spódnicy (punkt stychny 2).
Karczki tyłu z wkładem przyszyć dokładnie w ten sam sposób do klinów tyłu spódnicy (punkt stychny 3).
Zapasy szwów obrzucić i zaprasować w karczki.

Zamek błyskawiczny (kryty)

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony spódnicy. Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej rozcięcia.

Do wszycia zamka potrzebujemy specjalnej stopki.

Obrzucić tylne brzegi spódnicy.

6. Rozpiąć zamek błyskawiczny i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów brzegu rozcięcia. Ząbki leżą dokładnie na zaznaczonych brzegach rozcięcia i zaczynają się na zapasie górnego brzegu karczka. Przyszyć zamek specjalną stopką do wszywania zamków, szyć tuż przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (6a). Na obu brzegach rozcięcia szyć od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Specjalna stopka utrzymuje płasko ząbki, które lubią się zwijać.
Lekko zapiąć zamek.

Środkowy szew tyłu

7. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do samego zamka błyskawicznego. Lekko odciągnąć przy tym koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów.

Spódnica AB

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Szwy boczne

8. Zszyć szwy boczne (punkt styczny 4), szwy nasady karczka powinny się pokryć.

Podwoić karczek

Na częściach karczka bez wkładu zszyć szwy boczne (punkt styczny 4). Obrzucić dolne brzegi karczka.

9. Karczek bez wkładu ułożyć prawą stroną na prawej na przyszytym karczku. Spiąć górne brzegi, szwy boczne powinny się pokryć. Tylne brzegi karczka wywinąć na wierzch 0,5 cm przed brzegami rozcięcia, przypiąć na górze. Wywinąć na wierzch i przypiąć taśmy zamka z zapasami.
Zszyć górne brzegi.
10. Wewnętrzny karczek zaprasować nad zapasami i przyszyć tak daleko, jak jest to tylko możliwe, do zapasów tuż przy szwie nasady.
11. Karczek zawinąć pod spód, zaprasować brzegi. Tylne brzegi przypiąć do taśm zamka błyskawicznego i przyszyć ręcznie. Dolny brzeg karczka przypiąć do szwu nasady. Szyjąc na prawej stronie materiału przyszyć w szwie nasady karczka, przyszywając przy tym wewnętrzny karczek.

A

Podłożenie

12. Obrzucić zapasy na podłożenie, zaprasować pod spód. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

B

Podłożenie / rozcięcia

Rozłożyć zapasy rozcięcia.

Przyszyć podłożenie zgodnie z opisem i rys. 12.

13. Zaprasować pod spód zapasy rozcięcia i przyszyć ręcznie do podłożenia. Zapasy rozcięcia przyszyć luźno ręcznie.

Szlufki paska

14. Na pasku na szlufki zaprasować pod spód długie brzegi, pasek zaprasować potem wzdłuż na pół, lewą stroną do wewnątrz. Zszyć wąsko brzegi. Wąsko ostębnować brzeg złożenia. Pasek podzielić na 4 równe części. Obrzucić końce.
15. Szlufki przyszyć zgodnie z rysunkiem do dolnej linii styku karczka. Zabezpieczyć końce szwów. Szlufki ułożyć do góry, podwinąć i wąsko przyszyć do linii nasady (15a).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Wiązanie

Zszyć połówki wiązania w jeden długi pas.

16. Wiązanie złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do wewnątrz. Zszyć brzegi, zostawić otwór na wywrócenie (strzałki).
Wywrócić wiązanie, zaprasować brzegi. Zszyć ręcznie otwór w szwie.