

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6239

CZĘŚCI WYKROJU:

A 1 środkowa część przodu 1x
A 2 boczna część przodu 2x
A B 3 tył 2x
A 4 odszycie przodu 1x
A B 5 odszycie tyłu 2x
A B 6 pliska przodu 1x
A B 7 pliska tyłu 2x
A B 8 klin przodu spódnicy 1x
A B 9 worek kieszeni 2x
A B 10 karczek biodrowy 2x
A B 11 klin tyłu spódnicy 2x
A B 12 pliska ze skosu / podkroje pach 2x
B 13 przód 2x
B 14 odszycie przodu 2x
B 15 wiązanie 2x
Podszewka:
A B 16 klin przodu spódnicy 1x

Plan układu wykroju znajduje się na arkuszu

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 12 i 16

na sukienkę B części 3 i od 5 do 16

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 3 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 12 (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

PODSZEWKA

Podszewkę na sukienkę A skroić według części wykroju od 1 do 3, 6, 7, 11 i 16.

Podszewkę na sukienkę B skroić według części wykroju 6, 7, 11 i 16.

= Patrz plany układu wykroju na arkuszu.

Dodać zapasy na szwy i podłożenie: 1,5 cm na wszystkich szwach i brzegach.

Przenieść na podszewkę kontury wykrojów.

SZYCIE

A

Sukienka

Góra / zaszewki

Zszyć w szpic zaszewki na środkowej części przodu i na tyłach. Zaprasować zaszewki do środka przodu lub tyłu.

Szwy łączące przodu

1. Spiąć i zszyć szwy łączące przodu. Zapasy szwów przyciąć i rozprasować (1a).

Pliski

2. Pliskę przodu przypiąć do przodu (punkt styczny 4), przyszyć. Zapasy przyciąć i zaprasować w pliskę.

Pliski tyłu dokładnie w ten sam sposób przyszyć do tyłów (punkt styczny 7).

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 9).

Spódnica / zaszewki

Zszyć zaszewki na klinach tyłu spódnicy i zaprasować do środka tyłu.

Kieszenie w karczkach biodrowych

3. Worki kieszeni ułożyć na klinie przodu spódnicy, spiąć brzegi wlotów kieszeni (punkt styczny 5) i zszyć.

Zapasy zaprasować w worki kieszeni i przyszyć wąsko tuż przy szwie (3a).

Worki kieszeni sfastrygować pod spód. Zaprasować brzegi.

4. Kliny przodu spódnicy w taki sposób przypiąć do bocznych karczków biodrowych, żeby wlot kieszeni trafił na zaznaczoną linię styku (ANSTOSSLINIE), prawe strony materiału kieszeni i karczka biodrowego leżą na sobie. Przyfastrygować wloty kieszeni.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

5. Worki kieszeni przyfastrygować do karczka biodrowego, nie ujmować przy tym klina spódnicy. Przyszyć. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić. Boczne brzegi karczka biodrowego przyfastrygować do klina spódnicy.

Klin przodu spódnicy / zakładki

6. Zakładki ułożyć na prawej stronie materiału zgodnie z kierunkiem strzałek, przyfastrygować.

Szwy boczne

Ułożyć na sobie kliny tyłu spódnicy prawą stroną na prawej. Spiąć i zszyć szwy boczne. Przyszyć spódnice.

7. Spódnice przypiąć prawą stroną na prawej do pliski; szwy boczne powinny się pokryć. Przyszyć. Zapasy szwów zaprasować w pliskę (7a).

A

Zamek błyskawiczny (kryty)

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony materiału. Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej zamka. Do wszycia zamka będziemy potrzebować specjalnej stopki. Obrzucić tylne brzegi sukienki.

8. Rozpiąć zamek i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów jednego brzegu rozcięcia. Ząbki leżą dokładnie na zaznaczonym brzegu rozcięcia. Przyszyć tuż przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (8a).

Na obu brzegach rozcięcia szyć od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Specjalna stopka do maszyny płasko utrzymuje ząbki, które zazwyczaj lubią się związać.

Środkowy szew tyłu

9. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do zapięcia na zamek błyskawiczny. Lekko odciągnąć przy tym koniec zamka błyskawicznego. Zabezpieczyć końce szwów.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2).

Podszywka

Na górze podszywki zszyć szwy i zaszewki jak na sukience. Na podszewce spódnicy zszyć zaszewki i szwy boczne. Pliskę przyszyć do góry podszywki, spódnice przyszyć do pliski. Zszyć środkowy szew tyłu od oznaczenia rozcięcia aż do dołu. Zabezpieczyć końce szwów. Rozprasować zapasy.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Podkrój szyi / odszycie

10. Odszycia tyłu ułożyć prawą stroną na prawej na odszyciu przodu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 3). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.

11. Odszycie przypiąć lewą stroną na prawej do góry podszewki; szwy ramion powinny się pokryć. Przyszyć zewnętrzny brzeg odszycia.

12. Odszycie z podszewką przypiąć prawą stroną na prawej do brzegu podkroju szyi; szwy ramion powinny się pokryć. Tylne brzegi podszewki wywinąć na wierzch 0,5 cm przed brzegami rozcięcia, przypiąć na podkroju szyi. Wywinąć na wierzch taśmy zamka błyskawicznego i przypiąć nad podszewką do brzegu podkroju szyi. Sfastrygować i zszyć brzegi podkroju szyi. Na zgrubieniach obciąć zapasy. Zapasy zaprasować w odszycie i przyszyć tak daleko, jak jest to tylko możliwe, tuż przy szwie (12a).

13. Odszycie z podszewką zawinąć pod spód, brzegi sfastrygować i zaprasować. Sfastrygować brzegi podkrojów pach. Podszewkę przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego.

Podkroje pach / pliski ze skosu

Zapasy na podkrojach pach przyciąć na szer. 1 cm.

14. Pliski ze skosu złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Otwarte brzegi ująć razem i przypiąć po podkrojów pach. Końce podwinąć na jednym szwie bocznym. Przyszyć pliski na szer. 1 cm. Zapasy szwów zaprasować w pliski i przyszyć tuż przy szwie (14a).

Pliski ze skosu zawinąć pod spód i przyfastrygować. Zaprasować brzegi.

Pliski przyszyć ręcznie do podszewki (14b).

Podłożenie

15. Obrzucić podłożenie, sfastrygować pod spód i zaprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

Podłożenie podszewki

16. Dolny brzeg podszewki zaprasować pod spód na szer. 3 cm, podwinąć, przypiąć i wąsko przyszyć. Podszywka powinna być krótsza od sukienki o 1,5 cm.

B

Sukienka / zaszewki

Zszyć w szpic zaszewki na przodach i na tyle sukienki. Zaszewki zaprasować do środka przodu lub tyłu.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

Podkrój szyi / odszycie

17. Odszycia tyłu ułożyć na odszyciach przodu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 3). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.

18. Odszycia przypiąć prawą stroną na prawej do brzegów podkroju szyi, szwy ramion powinny się pokryć. Przyszyć. Naciąć zapasy szwów.
Zapasy zaprasować w odszycia i wąsko przyszyć. Odszycia zawinąć pod spód. Brzegi sfastrygować i zaprasować.

19. Prawy przód ułożyć środkiem na środku na lewym przodzie, sfastrygować dolne i boczne brzegi. Zmarszczyć dolny brzeg przodu, tzn. przesyć dwa razy obok siebie grubym ścięciem. Nitki spodnie ściągnać na długość pliski przodu. Nitki zawiązać na supełki. Równomiernie rozłożyć szerokość.

Pliski

Pliski przodu przyszyć zgodnie z opisem i rysunkiem 2. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć pliski tyłu do tyłów (punkt styczny 7).

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 9).

Podkroje pach oblamować pliskami ze skosu zgodnie z opisem i rysunkiem 14. Pliski ze skosu zawinąć pod spód. Brzegi sfastrygować, zaprasować i ostębnować na szer. 0,7 cm.

Uszyć i przyszyć spódnicę zgodnie z opisami i rysunkami od 3 do 7.

Przyszyć zamek błyskawiczny zgodnie z opisem i rysunkiem 8, w tym celu odszycia ułożyć do góry. Ząbki zaczynają się na szwie odszycia. Zawinąć pod spód odszycie. Brzegi sfastrygować i zaprasować.

Tyłny brzeg odszycia przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego.

Zszyć środkowy szew tyłu zgodnie z opisem i rysunkiem 9.

Podszewka spódnicy

Zszyć zaszewki i zaprasować do środka przodu lub tyłu. Zszyć szwy boczne. Zszyć środkowy szew tyłu od oznaczenia rozcięcia aż do dołu. Zabezpieczyć końce szwów.

Zszyć szwy boczne na plisce z podszewki.

Pliskę z podszewki przyszyć do górnego brzegu podszewki spódnicy, szwy boczne powinny się pokryć. Zapasy szwów zaprasować w pliskę.

20. Pliskę z podszewki przypiąć prawą stroną na prawej do szwu nasady na sukience, szwy boczne powinny się pokryć. Pliskę przyszyć tak daleko, jak jest to tylko możliwe, w szwie.
Pliskę zaprasować do dołu. Brzegi rozcięcia przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego (20a).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Podłożenie / podłożenie podszewki uszyć zgodnie z opisem i rysunkiem 15 i 16.

Wiązany pasek

Części ułożyć na sobie prawą stroną na prawej, zszyć wąskie boki.

21. Pasek złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć brzegi, zostawić otwór na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów.

Pasek wywrócić i zaprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.