

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6241

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 klin przodu spódnicy 2x
AB	2 boczny klin spódnicy 2x
AB	3 tylny klin spódnicy 2x
AB	4 odszycie przodu 1x
AB	5 odszycie tyłu 2x
AB	6 worek kieszeni 4x
AB	7 pasek na szlufki 1x
A	8 pasek 1x
B	9 wiązany pasek 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na spódnicę A części od 1 do 8

na spódnicę B części od 1 do 7 i 9

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 7 (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

SPÓDNICA AB

Środkowy szew przodu / A rozcięcie

1. Zszyć środkowy szew spódnicy. Uwaga: w modelu A na rozcięciu przerwać szycie zgodnie z oznaczeniami.
Zabezpieczyć końce szwów.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Rys. pokazuje model A.

W modelu A ostębnować obustronnie środkowy szew na szer. 0,7 cm, przyszywając przy tym zapasy.

Zamek błyskawiczny (kryty).

My wykorzystaliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony spódnicy. Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej rozcięcia.

Do wszycia zamka potrzebujemy specjalnej stopki.

Obrzucić tylne brzegi spódnicy.

2. Rozpiąć zamek błyskawiczny i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasów jednego brzegu rozcięcia tyłu. Ząbki leżą dokładnie na zaznaczonych brzegach rozcięcia. Przyszyć zamek specjalną stopką do wszywania zamków, szyc tuż przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (2a).
Na obu brzegach rozcięcia szyc od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Specjalna stopka utrzymuje płasko ząbki, które lubią się zwiijać.
Lekko zapiąć zamek.

Środkowy szew tyłu

3. Zszyć środkowy szew tyłu od dołu aż do oznaczenia rozcięcia. Lekko odciągnąć przy tym koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów.
W modelu A brzegi rozcięcia i środkowy szew tyłu ostębnować obustronnie na szer. 0,7 cm.

Szwy łączące przodu / kieszenie w szwach / A rozcięcie po prawej stronie

4. Worki kieszeni przypiąć do przednich i bocznych klinów spódnicy, poprzeczne kreski powinny się pokryć. Przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.
5. Worki kieszeni zaprasować nad szwami nasady.
6. Klin przodu spódnicy ułożyć na bocznym klinie. Zszyć szwy łączące (punkt styyczny 1).
Pomiędzy poprzecznymi kreskami zostawić otwarte wloty kieszeni. Uwaga: w modelu na prawym szwie zostawić dodatkowo otwór na pasek (strzałki). Zabezpieczyć końce szwów.
7. Obrzucić zapasy szwów. W modelu A ostębnować przedni klin spódnicy wzdłuż szwów łączących na szer. 0,7 cm.
Rys. pokazuje model A.
8. Worki kieszeni zaprasować w kliny przodu spódnicy i zszyć. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić.
Rys. pokazuje model A.

Szwy łączące tyłu

Zszyć szwy łączące tyłu (punkt styyczny 2).

W modelu A zapasy przyciąć na szer. 1 cm i zaprasować w kliny spódnicy. Ostębnować szwy na szer. 0,7 cm, przyszywając przy tym zapasy szwów.

W modelu B zapasy obrzucić i rozprasować.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

AB

Górny brzeg spódnicy / odszycie

9. Odszycia tyłu ułożyć prawą stroną na prawej na odszyciu przodu, zszyć szwy łączące przodu (punkt styczny 3).
Obrzucić dolny brzeg odszycia.
10. Odszycie przypiąć prawą stroną na prawej do górnego brzegu spódnicy; szwy trafiają na szwy łączące przodu. Tylne brzegi odszycia wywinąć na wierzch 0,5 cm przed brzegami rozcięcia i przypiąć. Wywinąć na wierzch taśmy zamka błyskawicznego z zapasami i przypiąć nad odszyciem. Zszyć brzegi. Naciąć zapasy na zgrubieniach.
11. Odszycie ułożyć do góry i przyszyć tak daleko, jak jest to tylko możliwe, do zapasów tuż przy szwie nasady.
12. Zawinąć pod spód odszycia. Zaprasować brzeg. Odszycie przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego i zapasów.

Szlufki paska

13. Pasek na szlufki zaprasować na długich brzegach do środka, a następnie wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Zszyć brzegi, wąsko ostębnować drugi brzeg.
14. A: pasek podzielić na 8 części, końce obrzucić i podwinąć (gotowa długość 5 cm). Szlufki przypiąć nad szwami łączącymi tyłu i lewym szwem łączącym przodu 1 cm poniżej górnego brzegu. Wąsko przyszyć na górze i na dole.
B: Pasek podzielić na 4 części, długość po 7 cm, końce obrzucić i podwinąć (gotowa długość 4 cm). Szlufki przypiąć 2 cm poniżej górnego brzegu spódnicy nad szwami łączącymi. Wąsko przyszyć.

Podłożenie

15. Obrzucić podłożenie, sfastrygować pod spód i zaprasować. Luźno przyszyć ręcznie lub ostębnować dolny brzeg spódnicy na szer. 3 cm, przyszywając przy tym podłożenie (15a).

A

Pasek

16. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Przyciąć zapasy, ukośnie obciąć rogi.
Wywrócić pasek. Brzegi ostębnować na szer. 0,7 cm.
17. Obrzucić koniec paska i przełożyć na linii złożenia przez półpierścienie. Przyszyć końce. Pasek przeciągnąć przez przednie rozcięcie pod spód, a potem przez boczne znowu na wierzch. Teraz przeciągnąć pasek przez szlufki.
Końce paska przeprowadzić przez oba półpierścienie, a następnie z powrotem przez jeden pierścień (17a).

B

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Wiązany pasek

Zszyć razem części w jeden długi pas.

18. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do wewnątrz. Zszyć brzegi, zostawić otwór na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów.
Wywrócić pasek. Wąsko ostębnować brzegi, zaszywając przy tym otwór w szwie.