

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 9298

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 tył 1x
AB	3 mankietiki nogawek 2x
AB	4 spód zapięcia 1x
AB	5 lamówka 2x
A	6 rękawy 2x
A	7 mankietiki rękawów 2x
B	8 lamówka (podkroje pach) 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na śpiwór A części od 1 do 7

na śpiwór B części od 1 do 5 i 8

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 5 i 8 (tutaj zapas już uwzględniono).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Flizelinowy włóknisty wkład X 50

Flizelinowy wkład X 50 to cienki wkład do naprasowania z masą w kształcie rombów. Możemy też przyszyć wzdłuż rombów.

A: z wkładu skroić części 1, 2 i 6.

B: z wkładu skroić części 1 i 2.

SZYCIE

Śpiwór AB

Włóknisty wkład X 50

Śpiwór podwajamy materiałem II.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

= Naprasować włóknisty wkład na lewą stronę.

1. Włóknisty wkład X 50 naprasować na lewą stronę przodów z materiału II. Zależnie od gustu przesyć wzdłuż rombów.
Dokładnie w ten sam sposób wkład naprasować na tył oraz w modelu A na rękawy.

A

Śpiwór / prawa strona (materiał I)

Szwy ramion

Zszyć szwy ramion (punkt styczny1).

Przyszyć rękawy

2. Rękawy przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach. Poprzeczne kreski na rękawach i na przodzie muszą się pokryć. Poprzeczna kreska na główce ramienia trafia na szew ramienia. Przyszyć rękawy szyjąc po ich stronie.
Zapasy szwów przyciąć i zaprasować w rękawy.

Szwy boczne i szwy rękawów

3. Przody ułożyć na tyle, rękawy złożyć wzdłuż, zszyć szwy boczne i szwy rękawów (punkt styczny 3), końce szwów nasady rękawów pokrywają się.

Śpiwór / lewa strona (materiał II)

Zszyć szwy ramion, przyszyć rękawy i zszyć szwy boczne i szwy rękawów jak na materiale I.

B

Śpiwór / prawa strona (materiał I)

Szwy ramion i szwy boczne

4. Zszyć szwy ramion (punkt styczny 1) i szwy boczne (punkt styczny 4).

Śpiwór / lewa strona (materiał II): dokładnie w ten sam sposób zszyć szwy ramion i szwy boczne.

AB

Podwoić śpiwór

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

5. Śpiwór z materiału II wsunąć lewą stroną na lewej w śpiwór z materiału I. Spiąć otwarte brzegi i sfastrygować w odległości 2 cm od brzegów.
Obciąć zapasy na brzegach podkroju szyi i na przednich brzegach aż do oznaczenia rozcięcia. Od oznaczenia rozcięcia zapasy obciąć ukośnie aż do brzegu (5a). Brzegi zostaną oblamowane, dlatego nie potrzebujemy zapasów.
Rys. pokazuje model A.

W modelu B obciąć zapasy na brzegach podkrojów pach.

AB

Oblamować pokrój szyi i przednie brzegi

Paski lamówki (część 5) ułożyć prawą stroną na prawej, zszyć środkowy szew tyłu.

6. Lamówkę przypiąć prawą stroną na prawej do podkroju szyi i przednich brzegów; środkowy szew trafia na środek tyłu. Uwaga: końce od oznaczeń rozcięcia przypiąć ukośnie na wierzch do zapasów.
Przyszyć lamówkę na szer. 1 cm.
7. Lamówkę zawinąć pod spód, podwinąć i przyfastrygować na szwie nasady. Szyjąc na prawej stronie, wąsko ostępnować szew nasady, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg.

Środkowy szew przodu

8. Zszyć środkowy szew przodu od oznaczenia rozcięcia aż do dołu. Zabezpieczyć końce szwów. Końce lamówki leżą dokładnie na sobie.

Środek przodu / zamek błyskawiczny

9. Zamek błyskawiczny przyfastrygować w taki sposób od poprzecznej kreski pod przednie brzegi, żeby ząbki były zakryte. Na górze podwinąć końce taśm.

Spód zapięcia

10. Spód złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć wąskie boki.
Wywrócić spód, brzegi sfastrygować i zaprasować. Sfastrygować otwarte brzegi i obrzucić je razem.
11. Spód przyfastrygować zgodnie z rysunkiem pod jedną taśmę zamka.
Przyszyć zamek błyskawiczny w istniejącej linii szycia, przyszywając przy tym spód zapięcia.
Zabezpieczyć końce szwów.

Wewnętrzne szwy nogawek

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

12. Wywrócić śpiwór (wewnętrzna strona leży na wierzchu). Przód ułożyć prawą stroną na prawej na tyle (części z materiału I leżą na sobie).
Zszyć wewnętrzne szwy nogawek, środek przodu trafia na środek tyłu.
13. Mankieciki nogawek (część 3) złożyć prawą stroną na prawej, zszyć wąskie boki.
Mankieciki złożyć na pół, lewą stroną do środka, zaprasować. Spiąć otwarte brzegi (13a).
14. Mankieciki przypiąć prawą stroną na prawej do dolnych brzegów nogawek, szwy trafiają na wewnętrzne szwy nogawek. Mankieciki rozciągnąć i przyszyć płasko ustawionym ścięciem zygzakowym. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić.
Mankieciki ułożyć do dołu (14a).

A

Mankieciki rękawów

Mankieciki (część 7) uszyć zgodnie z opisem i rys. 13.
Mankieciki przyszyć do dolnych brzegów rękawów zgodnie z opisem i rys. 14.

B

Oblamować podkroje pach

15. Paski (część 8) przypiąć do podkrojów pach i przyszyć na szer. 1 cm. Zacząć na szwie bocznym i podwinąć
Pasek zawinąć pod spód naokoło brzegów, podwinąć i przyfastrygować na szwie nasady.
Szyjąc na prawej stronie materiału, wąsko ostębnować wzdłuż szwu nasady, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg (15a).